

F76500 MASTRAD KEITTIÖVAAKA RST

## KÄYTTÖOHJEET

### HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

1. Noudata yleisiä sähkölaitteista annettuja suosituksia
2. Valmistaja ei takaa tuotteen vedenkestävyyttä. Älä altista vaakaa sateelle tai kosteudelle.
3. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
4. Käytä vaakaa vain sille mainittuun käyttötarkoitukseen.
5. Huomioi, että tämä vaaka ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai lääketieteelliseen käyttöön.

### KÄYTTÖNOTTO

1. Ota vaaka ulos pakkauksestaan ja avaa paristokotelon kansi.
2. Asenna kaksi Litium-paristoa paristokotelon sisään.
3. Aseta vaaka tasaiselle alustalle.

### PÄÄTOIMINNOT

ON/OFF: virtakytkin

TARE: taaraustoiminto (nollaa painon kesken punnituksen, jotta voit mitata seuraavan aineksen)

UNIT: mittayksikön vaihto (g/lb/oz/kg)

### PUNNITSEMINEN

1. Paina ON/OFF –näppäintä. LCD-näytölle ilmestyy 2 sekunnin kuluessa luku 0,00.
2. Paina UNIT-näppäintä valitaksesi haluamasi mittayksikön.
3. Jos mittaat ainekset kulhossa, aseta kulho vaa'alle. Vaaka näyttää kulhon painon. Paina TARE-näppäintä nollataksesi näytön.
4. Lisää ainekset. Paino näkyy LCD-näytöllä.

### VIRHETILANTEET

Jos vaa'an käytössä ilmenee ongelmia:

1. Tarkista että paristot on asennettu oikein.
2. Tarkista, että vaaka on tasaisella alustalla eikä koske esim. seinään.
3. Varmista ettet mittaa aineksia ennen kuin LCD-näytössä näkyy 0 g tai 0.0 Oz.
4. Kun vaa'alla on liikaa painoa, näyttöön ilmestyy "EEEE". Kun näyttöön ilmestyy pariston kuva, paristojen virta on loppumassa. Vaihda paristot.

### HOITO-OHJEET

- Käytä vaakaa puhtaalla, tasaisella alustalla
- Maksimipaino on 5000 g.
- Varmistaaksesi vaa'an pitkäikäisyyden, älä altista sitä kylmälle, kuumalle tai kosteudelle.
- Älä paina tai pudota vaakaa, sen hienoelektronikka saattaa vaurioitua.
- Puhdista kostealla pyyhkeellä. Älä kastele tai käytä pesuaineita.
- Vaaka on tarkoitettu vain pienten esineiden punnitsemiseen. Ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Jos paino ei näy näytöllä oikein, tarkista että paristot on asennettu oikein. Vaihda paristot jos niitä on käytetty pitkään ja yritä uudelleen. Ota tarvittaessa yhteys maahantuojaan.

Maahantuoja:

Mastermark Brands Oy

Vajossuonkatu 16

20360 Turku

puh. 02-2760 250

e-mail: info@mastermarkbrands.fi

F76500 MASTRAD KÖKSVÅG RST

## BRUKSANVISNING

### TIPS

1. Följ de allmänna rekommendationerna för elektrisk utrustning.
2. Tillverkaren garanterar inte att produkten är vattentålig. Utsätt inte vågen för regn eller fuktighet.
3. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
4. Vågen får bara användas för avsett syfte.
5. Märk att vågen inte är avsedd för kommersiellt eller medicinskt bruk.

### IDRIFTTAGANDE

1. Ta ut vågen ur förpackningen och öppna batterifacket lock.
2. Placera två litiumbatterier i batterifacket.
3. Placera vågen på ett jämnt underlag.

### HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER

ON/OFF: strömbrytare

TARE: tareringsfunktion (nollställer vikten under vägning, så du kan väga följande ingrediens)

UNIT: ändring av måttenhet (g/lb/oz/kg)

### VÄGNING

1. Tryck på ON/OFF-knappen. Talet 0,00 visas på LCD-skärmen inom 2 sekunder.
2. Välj måttenhet genom att trycka på UNIT-knappen.
3. Om du väger ingredienserna i en skål, placera skålen på vågen. Vågen visar skålens vikt. Nollställ skärmen genom att trycka på TARE-knappen.
4. Lägg till ingredienserna. Vikten visas på LCD-skärmen.

### FEL

Om du får problem med att använda vågen:

1. Kontrollera att batterierna är korrekt placerade.
2. Kontrollera att vågen står på ett jämnt underlag och att den inte rör vid t.ex. väggen.
3. Se till att inte mäta upp ingredienser innan du ser 0 g eller 0.0 Oz på LCD-skärmen.
4. Texten "EEEE" visas på skärmen om det är för mycket vikt på vågen. När du ser en bild på batterier på skärmen håller strömmen i batterierna på att ta slut. Byt batterierna.

### SKÖTSEL

- Använd vågen på ett rent, jämnt underlag
- Den högsta tillåtna vikten är 5000 g.
- Försäkra dig om att vågen håller länge genom att undvika att utsätta den för kyla, värme eller fuktighet.
- Undvik att trycka på eller tappa vågen, detta kan skada dess finelektronik.
- Rengör med en fuktig duk. Vät inte vågen och använd inte tvättmedel.
- Vågen är endast avsedd för vägning av små föremål. Passar inte för kommersiellt bruk.
- Om vikten inte visas korrekt på skärmen kontrollerar du att batterierna är korrekt placerade. Byt ut batterierna om du har använt dem länge och försök igen. Vid behov kontaktar du importören.

Importör:

Mastermark Brands Oy

Vajossuonkatu 16

20360 Åbo

'tfn 02-2760 250

e-post: info@mastermarkbrands.fi