

Elektroninen keittiövaaka – käyttöohje / Masterpro Foodies

Malli: BGMP-9058, EAN 6941349519768


Ominaisuudet

- Tarkkojen mittaustulosten varmistamiseksi vaaka on varustettu korkealuokkaisella sensorilla ja mikroprosessorilla.
- Pienin mitattavissa oleva paino 2g, maksimipaino 5 kg.
- Taaraustoiminto.
- Automaattinen virrankatkaisu.
- Alhaisen paristojännitteen varoitus.
- Näytön taustavalaisu LED-tekniikalla.
- Sisäilman lämpömittari ja ajastin (munakello).
- Kellonaikanäyttö.

Tekniset ominaisuudet

- Mittaustarkkuus 1 g.
- Tarvittavat paristot: 3 x AAA.
- Toimintalämpötila: 5-60 °C.
- Näyttötekniikka: LCD.

Keskeiset toiminnot

- : Virtakytkin
- TARE: Taaraustoiminto
- UNIT: mittaussyksikön valinta (gramma, unssi, kilo, pauna)

Punnitus

1. Käynnistä vaaka virtakytkimestä. Näyttöön ilmestyy luku 0.
2. Valitse mittayksikkö painamalla toistuvasti UNIT-painiketta.
3. Aseta punnittava aines suoraan vaa'alle ja lue paino näytöltä TAI
4. jos aines on punnittava kulhossa, aseta ensin tyhjä kulho vaa'alle, nollaa kulhon paino painamalla "TARE" ja siirrä sen jälkeen punnittava aines kulhoon -> lue paino näytöltä.
5. Sammuta vaaka virtakytkimestä.

Kellonajan asetus

1. Paina "TIME"-näppäintä virran ollessa katkaistuna, kunnes tuntilukema näytössä alkaa vilkkua.
2. Säädä aikaa ylöspäin "TARE"-näppäimellä ja alaspäin "UNIT"-näppäimellä.
3. Paina "TIME"-näppäintä siirtyäksesi siirtyäksesi minuutteihin. Säädä kellonaika kuten kohdassa 2.
4. Paina lopuksi "TIME".

Virheviestit näytöllä ja pariston asentaminen / vaihto

- "EEEE" tarkoittaa, että vaa'alla on liikaa painoa.
- "LO" tarkoittaa, että paristojännite on alhainen, vaihda paristot. Paristoluukku on laitteen pohjassa.

Käyttövinkkejä

- Aseta vaaka puhtaalle, tasaiselle ja kovalle alustalle. Vain näin mittaustulokset ovat tarkkoja.
- Maksimipaino, joka voidaan punnita, on 5 kg mukaan lukien taarauksella nollatut välivaiheet.
- Älä altista vaaka kosteudelle, kuumalle tai kylmälle.
- Vaa'an painaminen tai pudottaminen voi aiheuttaa vaa'an rikkoutumisen.
- Puhdista vaaka ainoastaan kosteutettua pehmeää liinaa käyttäen.
- Vaaka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää kaupallisessa toiminnassa.
- Jos mittaustulos vaikuttaa väärältä, tarkista paristojen ja paristokotelon kunto. Tarvittaessa puhdista paristokotelo ja vaihda paristot.