


### Paristojen asennus

Avataksesi myllyn pidä tukevasti kiinni myllyn alaosasta ja kierrä yläosaa myötäpäivään. Nosta yläosa irti alaosasta. Huom: myllyn kylkeen on avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi merkitty symbolit ”auki/ei lukittu” ja ”kiinni/lukittu”.



Paristot asetetaan myllyn yläosan sisään paristoyksikön avulla. Käännä mustan paristoyksikön pohjassa olevia siivekkeitä vastapäivään ja vedä paristoyksikkö ulos myllyn yläosasta. Huom: paristoyksikön pohjaan on avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi merkitty symbolit ”auki/ei lukittu” ja ”kiinni/lukittu”.



Aseta 6 kpl AAA-paristoja paikalleen paristoyksikköön. Laita paristoyksikkö takaisin myllyn yläosan sisälle ja lukitse se paikalleen kääntämällä siivekkeitä myötäpäivään.

Sulje mylly asettamalla yläosa takaisin alaosan päälle (huomaa merkinnät myllyn kyljessä), pidä tukevasti kiinni alaosasta ja käännä yläosaa vastapäivään.



**Vinkki:** Älä jätä tyhjiä paristoja sisälle myllyyn, sillä ne saattavat vuotaa ja vahingoittaa myllyä. Poista paristot, jos mylly on käyttämättä pitkiä aikoja. Jos mahdollista, vaihda kaikki paristot aina samalla kertaa.

### Myllyn täyttö

Avataksesi myllyn pidä tukevasti kiinni myllyn alaosasta ja kierrä yläosaa myötäpäivään. Nosta yläosa irti alaosasta. Huom: myllyn kylkeen on avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi merkitty symbolit ”auki/ei lukittu” ja ”kiinni/lukittu”.



Täytä mylly pippurilla tai suolalla.

Sulje mylly asettamalla yläosa takaisin alaosan päälle (huomaa merkinnät myllyn kyljessä), pidä tukevasti kiinni alaosasta ja käännä yläosaa vastapäivään.

